



Schieffer

Paixão em cada detalhe.



MANUAL DO
USUÁRIO

Clarinete e Clarone



Bem-vindo à **Schieffer!**

Parabéns por adquirir um instrumento musical desenvolvido com alto padrão técnico, sonoridade refinada e acabamento artesanal.

Os clarinetes e clarones da linha **Schieffer** foram projetados para atender músicos iniciantes, intermediários e profissionais, unindo durabilidade e timbre equilibrado.

Este manual contém orientações fundamentais para montagem, uso correto e conservação do instrumento. A leitura atenta deste conteúdo garante o desempenho ideal e a longevidade do seu clarinete ou clarone.

Importado e Distribuído por:

Schieffer – MMRR Importação Ltda.

CNPJ: 54.402.482/0001-35

Fabricado na China



Sobre os Materiais dos Instrumentos

Os clarinetes **Schieffer** estão disponíveis em dois tipos de materiais:

Madeira Natural (Grenadilha ou Rosewood):

- Excelente projeção sonora e resposta.
- Requer cuidados com umidade, impacto e temperatura.

Resina ABS ou Ebonite:

- Maior resistência mecânica e climática.
- Ideal para uso escolar, outdoor ou estudos prolongados.

Os clarones **Schieffer** seguem a mesma linha, com fabricação em resina de alta densidade ou madeira natural tratada.



[schieffer.official](https://www.instagram.com/schieffer.official)



[schieffer.com.br](https://www.schieffer.com.br)

Atenção: Instrumentos de madeira são mais sensíveis a variações climáticas. Exija cuidado redobrado.

Cuidados Gerais com o Instrumento

Para garantir o bom funcionamento e a preservação do instrumento:

- Não exponha a variações bruscas de temperatura ou umidade;
- Evite deixar o instrumento próximo a aquecedores, ar-condicionado ou dentro de automóveis;
- Armazene sempre dentro do estojo, com o cobre-boquilha instalado;
- Após o uso, remova a umidade interna com flanela seca e limpa;
- Use graxa para cortiça nos encaixes sempre que necessário.



Componentes do Instrumento

Clarinete:

1. Boquilha
2. Braçadeira
3. Barrilete
4. Corpo Superior
5. Corpo Inferior
6. Campana
7. Chave de Registro (polegar)

Clarone:

1. Boquilha
2. Braçadeira
3. Tudel
4. Corpo Superior
5. Corpo Inferior
6. Campana
7. Apoio de Solo
8. Parafusos de Fixação





DÊ UM ZOOM PARA LOCALIZAR TODOS OS COMPONENTES

Clarinete



Clarone





Montagem Passo a Passo

Clarinete





- Aplique graxa nas cortiças para facilitar o encaixe;
- Conecte o barrilete ao corpo superior;

- Encaixe o corpo inferior ao corpo superior, observando o alinhamento das chaves;



- Encaixe a campana na base do corpo inferior;

- Fixe a boquilha no barrilete;




- Posicione corretamente a palheta e prenda com a abraçadeira.

Dica: Ao encaixar as partes, não pressione as chaves para evitar desregulagem.

Montagem Passo a Passo


Clarone

- Encaixe o apoio de solo no corpo inferior e posicione-o adequadamente;




- Conecte a campana ao corpo inferior, pressionando levemente a chave de articulação;
- Una o corpo superior ao corpo inferior com delicadeza, alinhando as chaves de conexão;

- Una o corpo superior ao corpo inferior com delicadeza, alinhando as chaves de conexão;
- Instale o tudel no corpo superior;
- Fixe a boquilha no tudel e monte a palheta como indicado acima.



Ajuste da palheta

- Coloque a palheta com o lado plano voltado para a boquilha.



- Alinhe sua extremidade com a ponta da boquilha (deixe menos de 1mm de distância).
- Posicione a abraçadeira com firmeza, sem excessos.
- Utilize o cobre-boquilha ao guardar ou durante pausas longas.
- Nota: Uma palheta mal posicionada ou danificada compromete afinação e emissão do som.



Limpeza e Conservação Após o Uso

Após cada utilização:

- Remova a boquilha, a palheta e a abraçadeira;
- Seque completamente com flanela limpa e seca;
- Use limpadores com passador para o corpo interno;
- Evite guardar o instrumento com umidade acumulada;
- Utilize papel absorvente nas sapatilhas úmidas (não esfregue);
- Aplique óleo específico nas chaves com moderação.

Importante: A limpeza regular previne corrosão nas molas, oxidação e mau funcionamento das sapatilhas.



Manual Válido para o(s) Modelo(s):

- Clarinete Schieffer – SCHCL-001e - Brilhante
- Clarinete Schieffer – SCHCL-099 - Ringless
- Clarinete Baixo (Clarone) Schieffer (Extensão até Dó grave) – SCHCB-001
- Clarone Baixo Adágio (Extensão até Mi ♭ Eb grave) – SCHCB-001



Schieffer

Paixão em cada detalhe.

Baixe também seu
Certificado de Garantia



[schieffer.official](#)



[schieffer.com.br](#)